



- *1 Wert muss mit der SW übereinstimmen
- *2 nicht bestücken
- *3 nur für Programmierung in der BG
- *4 nur wenn LED Zeile genutzt wird
- *5 nur wenn zusätzliche Lüftersteuerung