

Ziffer(n)	Beschreibung
Einstellig	
#	Anforderung Rückmeldung
7	L++
6	C++
*	L--
9	C--
8	Variante++
Mehrstellig	
40	Warmstart
41x	L/C Variante 0..5
42x[xx]	L-Wert 0..255
43x[xx]	C-Wert 0..899
44x	Antenne Auswählen 1..5
45[x]	Segment speichern +/- [x] Anzahl
46[x]	Nachtunen [x] 1..9 SWRmin 1.1 ... 1.9
49	Band speichern (alle Segmente)
51x	Antenne löschen 1..5
52ab	Antenne kopieren $a- > b$
53x	Frequenz Erkennung 1..3 [1] nur DTMF Remote [2] TX Frequenzmessung [3] Beides gemischt
54	CLR Power, SWR im Tuner
547	PIC-Eeprom restore
549	PIC-Eeprom save (sichern)
55	Info C, L, V, Ant-Impedanz
56	Schrittmotor Test (nicht per Remote)
57	Relaistest (nicht per Remote)
59	Sleep (nur per Remote)
Ziffer(lang)	Sonderfunktionen
(8)0	RS232 Monitor HEX
(8)1	RS232 Monitor Ascii
(9)1	Fernsteuerung von PicAstar
(9)2	Fernsteuerung von FT847
(9)3	Fernsteuerung von IC7300
(9)4	Fernsteuerung von K2
(9)5	Fernsteuerung von PowerSDR